



# Level control EHL 540





Spare Parts List		Level control		15.05.2001		
Pos.	Part no.	Bemærkelse	Description	Bemærning	Désignation	Pcs.
1	403606	Gjældkasse	Shle	Gjældkassen		1
2	403599	Båndfjeder m/skilplade	Band spring w/wearing plate	Båndfjeder m/Verskæleplade		1
3	995001	Spjæmegrub	Screw F level control	Spjæmskrubne		1
4	403612	Højdesløj	Height stop device	Højdesløj		1
5	993030	Dugsko	Plastic cover	Plastikdæksel	Endbolt tampon	1
6	403600	Centraltor kpl.	Centre tube	Zentralrohr kpl.		1
7	921080	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegnemutter	Ecrrou de verrouillage	2
8	924080	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	2
9	170208	Styreboks kpl.	Control box cpl.	Styrekastens kpl.		1
10	919825	Skene	Screw	Skrubne	Vis	2
11	170202	Bremseswitch kpl.	Brake switch	Bremseswitcher		1
12	924040	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	4
13	912435	Skene	Screw	Skrubne	Vis	2
14	170037	Bremse kpl. 540	Brake cpl. 540	Freisælbrremse kpl. 540	Frein compl. 540	1
15	403637	Aktivator	Activation device	Betjættingsvordrilling		1
16	919610	Skene	Screw	Skrubne	Vis	3
17	921050	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegnemutter	Ecrrou de verrouillage	1
18	924050	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	1
19	921080	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegnemutter	Ecrrou de verrouillage	2
20	924080	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	2
21	921040	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegnemutter	Ecrrou de verrouillage	2
22	919616	Skene	Screw	Skrubne	Vis	1
23	980208	Rørbojle m/gummi	Pipe strap w/rubber	Rørhøjgel m/Gummi	Echier de tube	1
24	919525	Skene	Screw	Skrubne	Vis	1
26	170207	Switchkonsol kpl.	Switch bracket	Schalterkonsol kpl.		1
27	921050	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegnemutter	Ecrrou de verrouillage	1
28	924062	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	1
29	919825	Skene	Screw	Skrubne	Vis	2
30	403603	Aktiveringsarm	Activation arm	Betjættingsarm		1
31	403772	Absandror	Spacer pipe	Absandror	Tûbe entretoise	2
32	915880	Skene	Screw	Skrubne	Vis	2
33	921060	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegnemutter	Ecrrou de verrouillage	2
34	403672	Forlænger for 680	Extension for 680	Verlængerting for 680		1
35	919610	Skene	Screw	Skrubne	Vis	2
36	403610-1	Absandror for 480	Spacer pipe, 480	Absandror, 480	Tûbe entretoise, 480	2
36	403610-2	Absandror for 520	Spacer pipe, 520	Absandror, 520	Tûbe entretoise, 520	2
37	917621	Skene ved 520	Screw, 520	Skrubne, 520	Vis, 520	2
37	917640	Skene ved 480	Screw, 480	Skrubne, 480	Vis, 480	2

# Level control EHL 480 + 520




# Level control EHL 680



Spare Parts List			Level control			15.05.2001	
Pos.	Part no.	Benevnelse	Description	Betegnelse	Désignation	Pcs.	
1	403606	Gjeldkasse	Slide	Gjeldkassen		1	
2	403599	Båndfjeder m/skiveplade	Band spring w/wearing plate	Båndfjeder m/Verskiveplade		1	
3	995001	Stjernegreb	Screw f level control	Stjerneskruve		1	
4	403612	Højdestop	Height stop device	Højdestopp		1	
5	993030	Dupsko	Plastic cover	Plastikdæksel		1	
6	403600	Centrarør kpl.	Centre tube	Zentrarør kpl.		1	
7	921080	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegegnutmutter	Ecrrou de verrouillage	2	
8	924080	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	2	
9	170208	Styrehoboks kpl.	Control box cpl.	Styrekastens kpl.		1	
10	919825	Skruer	Screw	Skrubne	Vs	2	
11	170202	Bremsestitch kpl.	Brake switch	Bremsestalter		1	
12	924040	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	4	
13	912435	Skruer	Screw	Skrubne	Vs	2	
14	170037	Bremse kpl. 540	Brake cpl. 540	Freistiebremse kpl. 540	Frein compl. 540	1	
15	403637	Aktuator	Activation device	Beftigelsesvordrilling		1	
16	919610	Skruer	Screw	Skrubne	Vs	3	
17	921050	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegegnutmutter	Ecrrou de verrouillage	1	
18	924050	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	1	
19	921080	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegegnutmutter	Ecrrou de verrouillage	2	
20	924080	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	2	
21	921040	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegegnutmutter	Ecrrou de verrouillage	2	
22	919616	Skruer	Screw	Skrubne	Vs	1	
23	980208	Rørhøjle m/gummi	Pipe strap w/rubber	Rørhøjle m/Gummi	Etrier de tube	1	
24	919525	Skruer	Screw	Skrubne	Vs	1	
26	170207	Switchikonsole kpl.	Switch bracket	Schalterkonsole kpl.		1	
27	921050	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegegnutmutter	Ecrrou de verrouillage	1	
28	924062	Skive	Washer	Scheibe	Rondelle	1	
29	919825	Skruer	Screw	Skrubne	Vs	2	
30	403603	Aktiveringssum	Activation arm	Deftigingssum		1	
31	403772	Absandror	Spacer pipe	Absandror	Tube entretoise	2	
32	915880	Skruer	Screw	Skrubne	Vs	2	
33	921060	Skruingsmøtrik	Lock nut	Gegegnutmutter	Ecrrou de verrouillage	2	
34	403672	Forlænger for 680	Extension for 680	Verlænger for 680		1	
35	919610	Skruer	Screw	Skrubne	Vs	2	
36	403610-1 403610-2	Absandror for 480 Absandror for 520	Spacer pipe, 480 Spacer pipe, 520	Absandror, 480 Absandror, 520	Tube entretoise, 480 Tube entretoise, 520	2	
37	917621 917640	Skruer ved 520 Skruer ved 480	Screw, 520 Screw, 480	Skrubne, 520 Skrubne, 480	Vs, 520 Vs, 480	2	

# Control box



## Spare Parts List

### Control box

15.05.2001

Pos.	Part no.	Bemærkning	Description	Bemærkning	Désignation	Qts.
1	982136	Kontakt, LOFT - SÆNK	Switch, UP-DOWN	Schalter, AUF-AB	Contacteur	1
2	982134	Kontakt, ON - OFF	Switch, ON-OFF	Schalter, ON-OFF	Contacteur	1
3	986094	Lysfølebeholder	Led holder	Dødschalter		1
4	986095	Lyskode	Led	Dkode		1
5	403674	Styvebox	Control box	Styvekasten		1
6	921060	Stikringsmøtrik	Lock nut	Gegenmutter	Ecartou de verrouillage	1
7	925061	Fjederskrive	Spring cap	Drækskræbe	Rondelle à ressort	1
8	913404	Skruer	Screw	Skrue	Vis	1
9	929024	Patronkuglelelis	Collet ball catch	Patronkuglelelis		1
10	911425	Skruer	Screw	Skrue	Vis	2
11	403639	Fotocelebholder	Holder for photo cell	Halter for Photozelle		1
12	911618	Skruer	Screw	Skrue	Vis	1
13	929011	Fotozelle	Photo cell	Photozelle		1
14	921040	Stikringsmøtrik	Lock nut	Gegenmutter	Ecartou de verrouillage	2
15	980220	Ledningsgemmenføring	Cable lead-in	Kabelindføring	Traversee de câble	1
16	170205	Kabel	Cable	Kabel	Câble	1
17	980223	Ledningsgemmenføring	Cable lead-in	Kabelindføring	Traversee de câble	2
18	530021	Ledningsgemmenføring	Cable lead-in	Kabelindføring	Traversee de câble	1
19	986066	Stikring 4 amp.	Fuse 4 amp.	Sikring 4 Amp.	Fusible 4 amp.	1
20	913305	Skruer	Screw	Skrue	Vis	5
21	982340	Printplade	Circuit board	Lejerplade		1
22	919512	Skruer	Screw	Skrue	Vis	4
23	993066	Gummitrop	Rubber plug	Gummitopsel		1
24	403615	Låg	Cover	Deckel		1